



シングルレバー混合栓

取扱施工説明書

施工・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
また、本書は別紙「安全上のご注意」とあわせてご使用ください。

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

製品仕様

取付穴径	34~36ミリ
取付厚	5~35ミリ

製品同梱明細

施工前に、下記の同梱部材がそろっていることをご確認ください。


共通同梱部材

●水栓本体 ●ジョイント金具・パッキン(各2個) ●六角レンチ ●取扱施工説明書 ●安全上のご注意 ●保証書

引棒付き製品の同梱部材

●引棒 ●引棒用連結金具

各部のなまえ



*品番によって図と製品の形状が一部異なります。

施工の前に

準備するもの




*左記に加えて、
●モンキーレンチ
●マイナスドライバー(*引棒付きの場合のみ)
をご準備ください。

施工方法


*数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、止水栓または元栓を閉じて取付作業を行ってください。

1. 水栓本体を取付けます。




①引棒付きの場合は、先に引棒(つまみ側)を水栓本体に差込みます。次に、引棒(連結側)を水栓本体下から組付けます。
*水栓を取付台に設置する前に作業してください。
*品番によっては、引棒(つまみ側)があらかじめ組付けられている製品もあります。

必ず実行 引棒を差込む際は、差込前に必ず引棒(つまみ側)と引棒(連結側)に分解し、正しく差込んでください。故障・作動不良の原因となります。



②水栓本体を設置する取付穴の穴径を確認し、穴周囲が汚れていないか確認します。
③水栓本体底部に台座シートが付いていることを確認し、水栓本体が正面を向くように取付穴に差込みます。
*台座シートに剥離紙が付いている場合は剥がしてから取付穴に差込んでください。
*「後側」シールが貼付けられている場合は、そちら側を真後ろにします。
*水栓取付位置がシンク・洗面手洗器中央でない場合は、吐水口位置・回転角度に合わせて位置を決めてください。




④支持金具に固定金具・ワッシャを順に通します。
必ず実行 部品の順序に注意し、正しい順序で取付けてください。

⑤締付金具を仮締めし、取付位置を調節してから、締付金具を「立水栓取付工具」などでしっかりと締付け、水栓本体を確実に固定します。
必ず実行 締付金具は、締付けすぎないでください。固定金具が変形するまで締付けると固定力がなくなります。
●締付金具の締付けには、適切な工具をご使用ください。締付時に、工具が給水・給湯ホースを損傷し、漏水の原因となる場合があります。

禁止 水栓本体を固定する際は、レバーハンドル部を持って締付けないでください。カートリッジに無理な力が掛かり破損する恐れがあります。

施工方法(つづき)

1. 水栓本体を取付けます。(つづき)



⑥図を参考に、取付状態を確認します。

*台座シートが取付台に全周接するように取付けてください。

*固定金具が確実に取付台に掛かるように取付けてください。





必ず実行 ●水栓本体を固定した後に、位置を調整しないでください。無理な力が掛けられ、器具の破損やゆるみの原因となります。
●水栓本体が取付穴の中心にくるように固定してください。偏って取付けると、確実に固定されない恐れがあります。



注意 ●水栓本体が正しく固定されていないと、ガタつきや取付台下への漏水、部品損傷の原因となりますのでご注意ください。
●台座シートが取付台に接していない箇所があると、取付台下に水が浸入してガタつき、漏水の原因となりますのでご注意ください。

2. 給水・給湯ホースを取付けます。



必ず実行 給水・給湯ホースの曲げ半径は、60ミリ以上確保してください。急激に曲げると、ホースがつぶれて通水経路を狭め、十分な吐水量を得られない場合があります。




禁止 給水・給湯ホースは根元から急激に曲げないでください。ホースに傷が付き、強度が失われたり、ホースがつぶれて通水経路を狭め、十分な吐水量を得られない場合があります。また、漏水を起こす恐れがあります。



注意 給水・給湯配管は動かないよう確実に固定してください。

3. (引棒付きの場合)引棒とキック棒を接続します。



ポップアップ排水金具の排水栓を操作するために、排水金具のキック棒と水栓の引棒を接続します。
排水金具のキック棒を下げた状態で、引棒用連結金具の固定ビスAを締付けて、引棒に固定します。
*スムーズに作動しない場合は引棒用連結金具の固定位置で微調整してください。
*調整後は、固定ビスA・Bをしっかりと締付けてください。


施工後の確認

①止水栓または元栓を開き、各部に漏水がないか確認します。漏水が発見された場合は、止水栓または元栓を閉じ、漏水する箇所を施工し直してください。

②ハンドルを操作して、湯水の混合具合を確認します。低温または高温しか出ない場合は、こんな時には…簡単な点検と対処を参考に調節してください。

使用方法

ハンドルの操作方法




使用方法(つづき)

引棒付き水栓の使用上のご注意




水栓本体の引棒穴に直接水をかけないでください。
水がキャビネット内部に入る恐れがあります。



凍結防止方法

水栓周囲の温度が0°C以下になり凍結の恐れがある場合は、下記の方法で凍結を予防できる場合があります。




- 配管を保温する。
- 水栓から水を少量出しておく。(目安:1分間に200ml程度)
- 外気が入らないよう窓等を閉める。

*凍結により破損した場合は、保証期間内でも無償修理の対象外となります。

お手入れ方法


泡沢内芯のお掃除



ご使用開始時に比べて著しく水の出が悪くなった場合は、吐水口先端の泡沢内芯を取り外し、ゴミなどの異物を水洗いして取除いてください。

コインなど

器具のお手入れ いつまでも美しくご使用いただくために。




- 水栓器具の金属部
ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。
- 水栓器具の樹脂部・塗装面
乾いたやわらかい布でお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いたやわらかい布で水気を拭き取ってください。



金属たわし、クレンザー、みがき粉等粒子の粗い洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、ベンジン、油やアルコール等は、本品を傷めますので使用しないでください。また、塗装面や印字部等にメラミンスポンジを使用しないでください。

カートリッジの交換方法

準備するもの




*左記に加えて、
●マイナスドライバー
をご準備ください。

交換方法

作業前に、必ず止水栓または元栓を開じて止水してください。




①ハンドルを上げ、カバーフタの引掛部を上に開きます。 ②「六角レンチ(同梱)」で六角ビスを2回転ほどまわしてゆるめます。



③ハンドルを斜め上方向に抜取ります。
④軸を手で手前に戻します。

⑤カートリッジカバーの内側に「マイナスドライバー」などを引掛けて、少し浮かせてから上に抜取ります。



⑥「ソケット(対辺26ミリ)」で、締付ナットを反時計回りにまわしてゆるめ、古いカートリッジと一緒に締付ナットを取り外します。

⑦新しいカートリッジの底にベースパッキンが付いていることを確認後、カートリッジ底の凸部が水栓本体の凹部に合うように差込みます。

⑧①～⑥の逆の手順で組直します。

注意 取付けの際に、Oリングを傷つけないようご注意ください。

カートリッジの交換方法(つづき)


交換方法(つづき)



- ハンドル内にインサートが残っている場合は、インサートを取り外してください。
- カートリッジ底にベースパッキンが付いていることをご確認ください。
- カートリッジ底の凸部を水栓本体の凹部に合わせてください。
- 締付ナットは適度な力で締付けてください。(締付けすぎるとハンドルが操作しづらくなります。)

作業後は、必ず止水栓または元栓を開いて通水し、漏水がないことをご確認ください。

分解図



*品番によっては図と製品の形状が一部異なります。

*製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

こんな時には… 簡単な点検と対処

機能が正常に働かない時は、修理を依頼される前に、**分解図**を参考に下記の要領で点検してください。

現象	原因	対処
温度調整不良	水側の止水栓が閉じている 給水圧より給湯圧の方が高い	水側の止水栓を調節する 止水栓を調節する
	湯側の止水栓が閉じている 給湯圧より給水圧の方が高い 給湯機の能力(給湯機の異常)	湯側の止水栓を調節する 水側の止水栓を調節する 別紙「安全上のご注意」の使用条件をご参照ください。
吐水量不良	止水栓の閉じすぎ 泡沫内芯の目詰まり	止水栓を調節する 泡沢内芯を掃除する
	全く吐水しない 止水栓または元栓が閉じている 止水栓の閉じすぎ	適正水量になるまで止水栓または元栓を開く 止水栓を調節する
止水不良	止水できない ハンドル根元から漏水	カートリッジの異常 締付ナットのゆるみ カートリッジの異常
	ハンドル根元から漏水 カートリッジの異常	締付ナットを締める カートリッジを交換する
動作不良	ハンドルがガタつく ハンドルがかたい	六角ビスのゆるみ 締付ナットの締めすぎ カートリッジの異常
		六角ビスを締直す 締付ナットを締直す カートリッジを交換する

以上の点検を行っても正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店(水道工事店)にお問い合わせください。



本体内蔵のカートリッジや部品等は、絶対に分解しないでください。故障の原因となります。

修理を依頼される前に

000-000 ← 品番
* * * *

お買い上げの販売店(水道工事店)にお問い合わせいただく際、水栓本体にシールが貼付けられている場合は、そちらで品番をご確認ください。

株式会社カクダイ

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

東京 ☎(03)3552-0981 名古屋 ☎(052)504-1551 大阪 ☎(06)6730-3391 福岡 ☎(092)611-4611
広島 ☎(082)278-2821 札幌 ☎(011)704-1511 仙台 ☎(022)239-8371

0122GF

M-A6003

無断転載・複写を禁ず