




## 注意事項

本製品をより安全に永くご愛用していただくために、以下の事項をお守りください。

1. 本製品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
2. 本製品の耐荷重は25kgです。それを超えると破損や落下の原因になりますので、ご注意ください。
3. 本製品の端部は曲がりやすくなっておりますので、端部に重量が偏らないように棚全体に配置をお願いします。
4. 固定されているボルトはメンテナンス以外では絶対に緩めないでください。
5. 本製品は多目的な棚としてご利用頂けますが、浴室など常時製品に水の影響を受ける場所や、キッチンなどの火の影響を受ける場所でのご利用はおやめください。
6. 製品に水やお湯がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。水垢残りや、塗装の劣化につながる恐れがあります。
7. 直射日光のあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。商品の変色・変形の原因になります。
8. 製品に物をぶつける、硬く重いものを落とす等、強い衝撃を与えないでください。製品の破損、歪み、落下の原因になることがあります。



本製品は  
家庭用の物品棚です。  
人がぶら下がったり、  
乗ったり絶対しないでください。  
製品の破損及び  
ケガにつながる恐れがあります。

## ■お手入れ方法

定期的なお手入れを行うことでより永くご愛用していただけます。

1. やわらかい布でから拭きしてください。
2. 汚れがひどい場合は、やわらかい布にうすめの中性洗剤をつけ、かたく絞って拭いてください。
3. シンナーやみがき粉をタワシを用いて清掃することは避けてください。  
塗装剥がれや傷・変色等の原因となります。
4. お手入れの際は安全を考慮しゴム手袋を着用して行ってください。

## ■本製品の保証について

この製品は、住宅の室内で利用するするものです。  
屋外での利用、公園等の不特定多数の方がいる場所での利用はしないでください。  
また、物品棚以外の目的で利用して、製品の破損・損傷及び利用者の怪我が発生した場合、  
当社はその責任を負わないものといたします。

・保証期間  
ご購入日から1年を保証期間としております。

・保証内容  
保証期間中に、適切な使用状態において破損・損傷が発生した場合には  
次項(免責事項)の内容を除き無償にて修理及び交換いたします。

- ・免責事項(保証期間内でも次の様な場合は有償対応となります)
1. 棚以外の用途で使用した場合による破損・損傷
  2. 適切な使用、お手入れを行わなかった事による破損・損傷
  3. 取付説明書に基づかない施工方法の起因による破損・損傷
  4. 天災等の不可抗力により、製品の性能を超えた事による破損・損傷  
(地震、火災等)
  5. 使用に伴う接触部分の擦れによる傷・塗装剥がれ、経年変化による塗装の変色、めっきの劣化やこれらに伴うサビの現象
  6. 建築躯体の変形等、製品以外の不具合による破損・損傷
  7. お客様自身による、分解・加工が起因となる破損・損傷
  8. 犯罪行為等の第三者による破損・損傷

※修理又は移設等のご相談がございましたら  
お買い求めの販売店または工事店にお問い合わせください。