






注意事項

本製品をより安全に永くご愛用していただくために、以下の事項をお守りください。

1. 本製品は室内用の洗濯物干しです。それ以外の用途に使用しないでください。
2. 小さな子供がいる家庭で使用する際は、ぶつかったり、ぶら下がったりしないように十分注意してください。
3. 本製品の耐荷重は30kgです。それ以上の重量の洗濯物を干さないようご注意ください。
本製品で干せる洗濯物の目安：4人家族（大人2人子ども2人）の約2日分（1日分：約7.5kg）
4. 洗濯物を干す際は、なるべく均等に干すようにしてください。
5. 本製品を使用中にビスの緩みが発生している場合は直ちに使用を止めて、ビスの締め直しを行ってください。
締め直しても緩む場合は、別の場所に設置し直すか、使用をお止めください。
6. 本製品はスチールの塗装品です。濡れた衣類を直接干すと製品の腐食につながる恐れがありますので、お止めください。
7. ロープ等を本製品にかけて横方向に無理な力をかけて引っ張らないで下さい。変形や破損の原因になります。
8. 重い洗濯物を干す際は、ゆっくり干すようにご注意ください。
勢いを付けて干すと重量以上の力がかかり、耐荷重以下の重量でも製品が破損、脱落する恐れがあります。
9. 製品が破損した場合は、すぐに使用をやめて、新しい製品にお取替えください。
10. 締め切った空間で洗濯物を干した時に、結露が発生する可能性があります。
定期的に換気を行うなど、ご配慮下さい。



■お手入れ方法

定期的なお手入れを行うことでより永くご愛用していただけます。

1. やわらかい布でから拭きしてください。
2. 汚れがひどい場合は、やわらかい布にうすめの中性洗剤をつけ、かたく絞って拭いてください。
3. シンナーやみがき粉をタワシを用いて清掃することは避けてください。
塗装剥がれや傷・変色等の原因となります。
4. お手入れの際は安全を考慮しゴム手袋を着用して行ってください。

■本製品の保証について

この製品は、住宅の室内用の洗濯物を干すものです。

住宅の室内以外での利用や、洗濯物以外のものを干す行為はおやめください。

利用用途以外の使用をし、本製品が破損・損傷した場合、当社はその責任を負わないものといたします。

・保証期間

ご購入日から1年を保証期間としております。

・保証内容

保証期間中に、適切な使用状態において破損・損傷が発生した場合には次項(免責事項)の内容を除き無償にて修理及び交換いたします。

・免責事項(保証期間内でも次の様な場合は有償対応となります)

1. 洗濯物干し以外の用途で使用した場合による破損・損傷
2. 適切な使用、お手入れを行わなかった事による破損・損傷
3. 設置面・施工方法の起因による破損・損傷
4. 天災等の不可抗力により、製品の性能を超えた事による破損・損傷
(地震、火災等)
5. 使用に伴う接触部分の擦れによる傷・塗装剥がれ、経年変化による塗装の変色、これらに伴うサビの現象
6. 建築躯体の変形等、製品以外の不具合による破損・損傷
7. お客様自身による、分解・加工が起因となる破損・損傷
8. 犯罪行為等の第三者による破損・損傷

※修理又は移設等のご相談がございましたら
お買い求めの販売店または工事店にお問い合わせください。

※安全ガイドは必ず
お客様にお渡しください。