

## 取扱説明書


本書は大切に保管してください。

耐荷重：10 kg


全長：1285mm~2300mm

パイプ外径：Φ32mm

材質：アルミニウム・ASA樹脂・ABS樹脂




竿を回転させて伸縮をロックします。 STOP線以上  
引き出さないでください。



### 竿の伸縮はゆっくり優しく行ってください。

勢いをつけて伸縮を行ったり、竿に衝撃を与えると  
キャップの抜け、破損の原因になります。



### ⚠ 使用時の注意

\*製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。

- ・竿にぶら下がるなど物干し以外の用途での使用。
- ・10kgを超える荷重を掛ける。
- ・1ヶ所に集中して荷重を掛ける。
- ・勢いよく荷重を掛ける。
- ・STOP線以上に伸ばした状態での使用
- ・ストーブなど暖房器具の上や近い場所での使用
- ・分解や改造。

\*使用の際は竿の伸縮がしっかりとロックされていることを確認してください。

伸縮時に音が鳴ることがありますが、品質に問題はございません。

\*竿が落下すると危険ですので、竿の両端は竿受けから十分外側に出し、  
竿止めを使用するなど竿受けにしっかりと固定して使用してください。

\*破損の原因となりますので竿の端部（キャップ部分）を竿受けで受けないでください。  
また、ハンガーなどを掛けしないでください。

\*風が強い日に屋外で使用する際は、洗濯物がおおられ落下する恐れがありますので  
十分注意してください。

\*塗装の剥がれや破損の原因となりますので金属など硬いものとの接触には注意してください。

\*竿に異常がみられる場合は、ただちに使用を中止してください。

\*直接水のかかるような場所での使用はお控えください。

\*汚れや水滴等は、こまめにお拭き取りください。

(汚れは中性洗剤を含ませた布で吹いた後、水拭きしてください。)