

ラフィット R 1本専用ポール受けセット


取付方法及び取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよく読みの上、正しくお取り扱いください。その後大切に保管し、分からないときは再読しご活用ください。

●はじめに

本取扱説明書はラフィット R 1本専用ポール受けセットの取扱説明書になります。この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(ポール、ポール受け、フックホルダー、回転コマ、小ねじ、カバー)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

●部品明細

名称	姿図	入数
ポール		1本
ポール受け		1個
フックホルダー		2個
回転コマ		2個
回転コマ用小ねじ	 M4×10	2個
カバー		2個

●必要工具

④ドライバー



●耐荷重

約5kg

●主な材質


ポール : アルミニウム
ポール受け : スチール
フックホルダー : スチール
カバー : TPU

取付方法

① フックホルダーからカバーを取り外し、回転コマを小ねじから外れない程度に緩めてください。



※ 小ねじには接着剤が付いており、回りにくくなっている場合があります。

※ 小ねじが回りにくい場合は回転コマをラフィット R の溝に差し込んでから緩めてください。




② ポールをポール受けで押さえて、フックホルダーをポール受の上からラフィット R の溝にはめ込み、回転コマのネジを仮止めしてください。

※ 小ねじを締める際、回転コマがしっかり溝に入っている事(横向きになっている)を確認してください。



③ ポールの左右の長さを均等にして、仮止めしたポール受けを本締めした後、ポールがズれたり、滑らないか確認して、カバーを取り付けてください。



△取付時の注意

- ※ 本製品は縦つっぱりポール ラフィット R 専用ですのでそれ以外には使用しないでください。
- ※ 本製品の取り付けには必ず 2人以上で作業を行ってください。
- ※ 取り付けに際してはポールや部品を落としたりしない様、十分にお気を付けください。落としたりしますと床を傷つけたり思わぬケガをする恐れがあります。

△使用上の注意

- ※ 本製品の耐荷重は約5kgです。耐荷重を超えた重い物を掛けて使用すると、ポールがズれたり、外れて落下する恐れがあります。
- ※ 構造上、ポールの片側のみに荷重が掛かると傾く場合があります。
- ※ これらの製品は屋内用ですので、屋外での使用はしないでください。また、雨が直接かかる場所や湿気が多い場所での使用はしないでください。錆の原因になります。
- ※ 本体の分解改造は絶対にしないでください。
- ※ 製品を廃棄する場合は各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処分してください。
- ※ 製品は改良の為、仕様を変更する場合があります。ご了承願います。